

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE PAREDES DE VINILO LAMINADOS CON MYLAR DE 54 PULGADAS (137,16 CM)

¡DETÉNGASE! IMPORTANTE: ¡LEA ANTES DE CONTINUAR!

Este revestimiento de paredes laminado con Mylar es un producto especializado y requiere una manipulación cuidadosa.

! NOTA: CUANDO EL REVESTIMIENTO ESTÉ HÚMEDO, TENGA CUIDADO CON OBJETOS QUE PUEDAN RAYAR LA SUPERFICIE. Puede consultar la información adicional de limpieza en www.lentexcorp.com

! NOTA: nunca utilice cuchillas de acero para alisar el revestimiento o las uniones. La superficie del revestimiento es más suave que las cuchillas de acero y estas ocasionarán daños al revestimiento.

VERIFIQUE EL PRODUCTO

- Antes de cortar este material, es su responsabilidad verificar la exactitud del patrón, el color y el yardaje; no se permiten devoluciones en material cortado.

PREPARE EL REVESTIMIENTO DE PAREDES

- Cuando corresponda, asegúrese de que se usen números de perno (rollos) consecutivos y que los números de lote sean idénticos.
- Si se transporta durante los meses de invierno, se debe permitir que el revestimiento alcance la temperatura ambiente normal.
- La preparación de pared recomendada (abajo) y la instalación se realizan con mayor facilidad cuando la temperatura del edificio antes de comenzar el trabajo es de 70 grados.

PREPARE LA SUPERFICIE DE LA PARED

El revestimiento de paredes laminado con Mylar acentuará las imperfecciones en la pared; ¡la preparación adecuada de la superficie es la clave para obtener grandes resultados! **Se debe prestar especial atención a las esquinas exteriores para asegurarse de que los bordes de la esquina estén rectos y nivelados sin curvas o pliegues.**

- Todas las superficies deben estar limpias, secas, lisas y sólidas a nivel estructural.
- Para obtener los mejores resultados, se recomienda lijar/pulir hasta un nivel de 4-5 de acuerdo con la Asociación de Yeso (Gypsum Association).
- El revestimiento existente debe retirarse de la superficie antes de la instalación.
- El revoque de arena debe ser raspado hasta quedar liso.
- Las paredes de bloques de hormigón deben ser recubiertas con capas hasta que queden lisas antes de aplicar el revestimiento.
- Las paredes recién enyesadas deben estar completamente secas antes de la aplicación, verifique con un «detector de humedad» si las paredes están lo suficientemente secas de acuerdo con los requerimientos del arquitecto.
- Para una imprimación adecuada, se recomienda el uso del PRO-977 Ultraprime de Roman Decorating o Zinsser Gardz. El revestimiento de paredes será más fácil de aplicar y quitar para decoraciones futuras.
- **Se DEBE eliminar cualquier tipo de moho o mildiu** y luego tratarse para inhibir su crecimiento. Consulte el sitio web de EPA para obtener información sobre los procedimientos de limpieza y eliminación de moho: www.EPA.gov. Estos estándares deben seguirse.

ESQUINAS

- El revestimiento de paredes de vinilo laminado con Mylar puede arrugarse en las esquinas interiores debido a la naturaleza del producto. Recomendamos cortar un borde en las esquinas interiores para eliminar las arrugas o pliegues.
- Para las esquinas exteriores, siempre extienda el revestimiento de paredes alrededor de las esquinas al menos unas 6 pulgadas (15,24 cm), luego recorte el exceso de material de las molduras de base, marcos de puertas y ventanas con una cuchilla adecuada y una guía de corte.
- Para las columnas y esquinas exteriores, es posible que deba aplicar adhesivo tanto a la pared como al revestimiento; permita que ambas superficies se adhieran y envuelvan las esquinas, columnas, etc.
- Se puede utilizar una pistola térmica o un secador para los materiales más rígidos. Se debe tener cuidado de no sobrecalentar el material, ya que se puede dañar la superficie.

APLICACIÓN ADHESIVA: aplicación húmeda

- Utilice el adhesivo de arcilla PRO-732 Extra Strength de Roman Decorating o el PRO-774 Clay Strippable para el encolado con rodillo.
 - APLIQUE ÚNICAMENTE A FUERZA COMPLETA
 - Bata o mezcle, ¡NO DILUYA!
- Aplique una capa abundante y uniforme de adhesivo sobre toda la parte posterior del revestimiento de paredes con un rodillo de aplicación de 3/8 pulgadas (0,95 cm). Deje «reposar» el material durante 10 minutos para asegurar una adherencia óptima del adhesivo, con cuidado de no arrugar el revestimiento.
- Para obtener ayuda adicional sobre la aplicación del adhesivo o suministro, comuníquese con Roman al número 708-891-0770.
CONSEJO: dejar reposar el adhesivo sin diluir durante un tiempo adecuado ayudará a asegurar una instalación exitosa.

APLICACIÓN DEL ADHESIVO: aplicación seca

- Utilice el adhesivo de arcilla PRO-732 Extra Strength de Roman Decorating para el encolado con rodillo.
 - APLIQUE ÚNICAMENTE A FUERZA COMPLETA
 - Bata o mezcle, ¡NO DILUYA! sobre la pared
- Aplique una capa abundante y uniforme de adhesivo con un rodillo de aplicación de 3/8 pulgadas (0,95 cm) a no más de 3 secciones de la pared.
- Si se realiza un corte doble, coloque una tachuela en la esquina superior suelta para evitar que el material se caiga.
 - En el punto de corte doble deberá abrir el área de las uniones y volver a aplicar una capa ligera de adhesivo (técnica húmeda de Velcro) para evitar problemas con las uniones.
 - Vuelva a juntar ligeramente las uniones y siga con el resto de estas instrucciones.
- Para obtener ayuda adicional sobre la aplicación del adhesivo o suministro, comuníquese con Roman al número 708-891-0770.

INSTALE EL REVESTIMIENTO DE PAREDES

Los revestimientos de Mylar solo deben colgarse en las superficies de paredes bien preparadas, lisas, libres de polvo y sólidas.

Antes de instalar, EXAMINE EL PATRÓN PARA TENER EL DISEÑO DE COLOR Y LA REPETICIÓN DESEADA. Algunos patrones deben estar alineados o coincidir, o alternativamente estar invertidos dependiendo del color y la textura para asegurar la uniformidad de los tonos.

- Cuelgue la primera lámina incluso con la plomada. Utilice las láminas en un orden exacto a medida que se corten del rollo. Rellene sobre y alrededor de las puertas y ventanas al llegar a ellas, con cortes de láminas en orden consecutivo desde el rollo de las láminas.
- CORTE E INSTALE TRES (3) LÁMINAS SOLAMENTE. A continuación, inspeccione si hay sombras de color o variaciones de patrón. Si la apariencia no es aceptable, deje de colgar y póngase en contacto con su proveedor.
- EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE DE MATERIALES O CARGAS DE TRABAJO POR INSTALAR MÁS DE TRES (3) LÁMINAS DE REVESTIMIENTO DE PAREDES.
- Es muy importante que la ILUMINACIÓN PERMANENTE ESTÉ PRESENTE ANTES Y DURANTE LA INSTALACIÓN DE TODO EL REVESTIMIENTO. NO INSTALE CON LA ILUMINACIÓN TEMPORAL «PIGTAIL».

UNIONES

La unión de los revestimientos de paredes de vinilo puede realizarse siguiendo uno de los dos métodos siguientes:

- el primer método aconsejado consiste en superponer las láminas en la pared y cortar la superposición, teniendo cuidado de no rayar la pared de yeso. Superponga las láminas un aproximado de 2 pulgadas (2,54 cm) y corte el centro del espesor solapado, utilizando un cortador doble adecuado y de cuchilla recta, con una hoja nueva para cada corte solapado. Retire las láminas superiores e inferiores y trabaje hasta tener una unión ajustada, utilizando un rodillo para uniones o una espátula para alisar de policloruro de vinilo (PVC, por sus siglas en inglés) o de polietileno;
- El segundo método consiste en juntar el material. Esto mantiene la limpieza a un mínimo, que es especialmente importante cuando se trabaja con texturas profundas y colores oscuros. Las mejores uniones se obtienen preparando primero el material con recortes pequeños, utilizando una cuchilla recta en una mesa de cortar.
NOTA: no utilice cuchillas de acero para alisar el revestimiento de paredes o las uniones. La superficie de revestimiento de vinilo es más suave que las cuchillas de acero y estas ocasionarán daños al revestimiento.

Cuando instale cada lámina, lave con cuidado el exceso de adhesivo de las uniones. Use una esponja humedecida con agua limpia y tibia, que se haya cambiado con frecuencia, y seque con una toalla suave y limpia. **El adhesivo que no se**

limpie rápidamente de la superficie del revestimiento de paredes dejará una mancha; por lo tanto, es imprescindible que cualquier adhesivo se mantenga fuera de la superficie del revestimiento de paredes.

Si utiliza una cinta adhesiva de 2 pulgadas (2,54 cm) sobre las uniones antes de superponer y cortar, eliminará cualquier problema potencial con los residuos de adhesivo. Siempre extienda el revestimiento de paredes alrededor de las esquinas un aproximado de 6 pulgadas (15,54 cm) sin cortar la esquina exterior. Si no puede evitar cortar la esquina, no superponga y corte; una cada lámina por separado, lo que dará lugar a una unión de esquina apretada. Recorte el exceso de material de las molduras de base, marcos de puertas y ventanas con una cuchilla adecuada y una guía de cortes.

Humedad, moho y permeabilidad

El revestimiento de paredes laminado con Mylar puede actuar como una barrera de vapor y, por consiguiente, **NO** debe instalarse en paredes que sean susceptibles a una condensación excesiva o filtración de humedad. Es más probable que esto ocurra en climas Zona 1 de humedad o en las periferias. Deben cumplirse las siguientes condiciones:

- la envoltura exterior del edificio debe ser a prueba de intemperie, y el sistema de climatización (HVAC) debe estar en funcionamiento antes y después de la instalación;
- la superficie de la pared a cubrir debe estar completamente seca y libre de cualquier signo de crecimiento de moho/mildiu antes de la instalación;
- los revestimientos de paredes laminados con Mylar no pueden ser microventilados, ya que esto cambiará el aspecto del revestimiento.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Los revestimientos de paredes de Len-Tex vienen con una garantía limitada de 5 años. Para obtener información detallada sobre la cobertura de la garantía, consulte nuestro sitio web: <http://www.lentexcorp.com/product-warranty>

¿PREGUNTAS O PROBLEMAS?

Por favor, llame a la línea de ayuda de control de calidad de Len-Tex al número **800-224-7232**.